

WST-102 Llavero Remoto de 4 Botones

Manual de Usuario y Guía de Instalación

Especificaciones

Frecuencia: 345MHz

Batería: Una batería de litio de 3VDC CR2032 (225 mAh)

Vida de batería: 5 años (modo standard)

Compatible con receptores de Honeywell

Temperatura de operación: 32°-120°F (0°-49°C)

Humedad de funcionamiento: 5-95% RH non

Enrolamiento

Cada llavero tiene un número de serie único impreso en la parte posterior y cada botón tiene un número de lazo o bucle único asignado como se indica a continuación. Debe asignar cada botón a una zona individual y configurarlo como un tipo de entrada BR (tipo botón). Una vez que se le solicite el número de serie, presione y suelte el botón deseado dos veces para asignar ese botón a la zona. Consulte las instrucciones específicas de su panel de control de alarma o receptor para obtener más detalles.

Operación



Armado Ausente (Lazo 3)

Presione este botón para armar su sistema cuando no haya nadie en casa. Todos los sensores en los sistemas estarán en modo armado.



Desarmado (Lazo 2)

Presione este botón para desarmar su Sistema. No tiene que ingresar su código de acceso cuando usa esta tecla para desarmar el Sistema.



Armado Presente (Lazo 4)

Presione este botón para armar su sistema mientras todavía está en casa. Todas las puertas y ventanas estarán armadas, pero los detectores de movimiento permanecerán en modo de espera.



Auxiliar o Pánico (Lazo 1)

Presione este botón para activar la función auxiliar asignada a este botón. Consulte las instrucciones específicas de su panel para ver las opciones disponibles.

Asignación de usuarios a controles remotos (Paneles Vista)

Cuando una zona está configurada para armar o desarmar el Sistema con un control remoto inalámbrico, esa zona debe asignarse a un código de usuario en el panel de control para que funcione. Consulte la sección de programación "Código de Usuario" de su panel de control específico para obtener detalles sobre como asignar usuarios a los botones.

Sustitución de Batería

Cuando la batería esta baja, se enviara una señal al panel de alarma, o cuando se presiona un botón, el LED aparecerá tenue o no se encenderá en absoluto. Siga estos sencillos pasos para reemplazar la batería.

1. Con una llave o un destornillador pequeño, empuje hacia arriba la pestaña negra ubicada en la parte inferior del control remoto (fig.1) y deslice la moldura cromada hacia afuera.
2. Separe cuidadosamente la pieza de plástico delantera y trasera para revelar la batería.
3. Reemplace con una batería CR2032 asegurándose de que el lado + de la batería este hacia arriba (fig.2)
4. Vuelva a ensamblar los plásticos y asegúrese de que encajen.
5. Asegúrese de que la muesca en el borde cromado está alineada con la parte posterior del plástico. Solo ira una dirección. (fig.3)



Figura 1




Figura 2




Figura 3